


estiver instalando o cofre (madeira, azulejo ou concreto).
Meça a localização dos orifícios de perfuração pré-definidos;
marque sua exata posição na parede.


Fure os orifícios no tamanho apropriado para as âncoras que
você estiver usando.

Nesse momento, pressione cuidadosamente a âncora nos orifí-
cios.

Instale o cofre girando os parafusos por dentro do cofre e segu-
rando-os às âncoras, certifique-se de que o cofre esteja monta-
do com segurança.



UNEE
COFRE DIGITAL
UNEE PRO VIP BIO
UCDPVB



UNEE
COFRE DIGITAL
UNEE PRO BIO VIP
UCDPVB

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Para maximizar a segurança e o desempenho do cofre, mantenha limpo o leitor de digitais de vidro.

Use um pano seco para remover sujeiras e marcas de digitais do leitor de digitais após o uso.

Use produtos de limpeza suaves para limpar o cofre e o leitor de digitais de vidro.

Teste as digitais e códigos PIN registrados a cada 6 meses.

Mantenha líquidos longe do painel de controle. Derramar líquidos no painel de controle causará danos e, possivelmente, choques elétricos.

Guarde o cofre em uma área apropriada para impedir quedas e outros danos ou lesões.

ATENÇÃO: Nunca guarde armas de fogo e munições juntos. A proteção mais segura contra acidentes envolvendo crianças é guardar sua arma de fogo descarregada em um cofre de segurança para armas de fogo aprovado, com a munição guardada separadamente.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Material do corpo	Aço
Pode ser aberto por	Impressão digital / código PIN / chave
Sensor Óptico	500 DPI, abre em frações de segundo
Entrada de Impressão Digital	Armazena até 32 impressões digitais

2 - DESLIGAR SONS: Pressione 0 e o botão de asterisco (*). O som está desligado.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

É recomendado aparafusar o cofre.

Nota: O cofre pode ser instalado em uma parede ou piso. Fique atento à capacidade de carga. A não observância pode resultar em ferimentos pessoais e/ou danos à aos bens materiais. Use as ferramentas apropriadas para executar o trabalho e sempre use proteção visual.

INSTALAÇÃO NA PAREDE

Não instale o cofre sem ancorá-lo à parede.

Encontre os pinos na parede na localidade desejada. A maioria das pinos estão a uma distância de (16 polegadas) ou (24 polegadas).

Verifique se há fiação ou tubulação escondida sob a parede. Meça o local dos orifícios de perfuração pré-definidos; marque sua exata posição na parede, certificando-se de que os pinos ou qualquer coisa atrás não cause interferência

Fure os orifícios no tamanho apropriado para as âncoras que você estiver usando

Neste momento, pressione cuidadosamente a âncora nos orifícios

Instale o cofre girando os parafusos por dentro do cofre e segurando-os às âncoras, certifique-se de que o cofre esteja instalado com segurança.

INSTALAÇÃO NO PISO

Use ferramentas apropriadas de furação no tipo de piso em que

1 - Insira o PIN e MANTENHA PRESSIONADO o botão asterisco (*) até que seja mostrado o sublinhado (_) na tela LCD.

2 - Imediatamente insira o novo código PIN e pressione o botão asterisco (*). O sublinhado (_) é mostrado novamente. Insira novamente o novo código PIN e pressione novamente o botão asterisco (*). Um "OK" aparecerá depois que o PIN for inserido duas vezes. O novo PIN é registrado. Teste com o novo PIN e também com o antigo PIN.

Como destravar e travar o cofre COM A SUA impressão digital?

1 - DESTRAVAR: Pressione o botão de jogo-da-velha (#). Quando acender a luz vermelha, posicione uma digital registrada no Leitor de Digital de Vidro. O indicador de bateria e o indicador de contagem de dados "Id - - 01" aparece na tela LCD. O cofre está destravado.

2 - TRAVAR: Pressione o botão asterisco (*) ou jogo-da-velha (#).

Como destravar e travar o cofre COM CÓDIGO PIN?

1 - DESTRAVAR: Insira o código PIN registrado e pressione o botão de asterisco (*).

2 - TRAVAR: Pressione o botão de asterisco (*) ou jogo-da-velha (#).

Como travar e destravar COM UMA chave?

1 - Insira a chave na fechadura e gire para a direita/sentido horário para destravar e volte para a posição inicial/travar para travar o cofre.

Como ligar/desligar os sons?

1 - LIGAR SONS: Pressione 1 & o botão de asterisco (*). Você ouvirá um sinal sonoro longo. O som está ligado.

Memória	Memória não volátil - a informação armazenada é retida se as baterias forem removidas
Entrada no teclado	Abre com código PIN de 4-8 dígitos
Sistema de Trava	Porta motorizada, trava de lingueta
Chaves de alta segurança	4 chaves cruzadas forçadas. Duas incluídas
Display LCD	Indicador de nível de bateria, indicador de contagem de dados, indicador OK e Erro, etc
Modo de Sons	Sons operacionais LIGADOS e DESLIGADOS
Som de Alerta	O cofre começa a emitir sinal sonoro se a porta fica destravada por mais de 1 minuto
Modo de Espera	A operação é colocada em ESPERA por 2 minutos se múltiplos códigos PIN ou impressões digitais incorretas são inseridas
Garantia	Garantia Limitada de Um Ano
Pilhas	4 AA
Acessórios incluídos	Ferramentas de montagem e pilhas
À prova de fogo	Não
Espessura da Porta	5 mm
Espessura do Corpo	2 mm

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Não recomendado para a faixa etária de 55 em diante. Devido ao afinamento das impressões digitais, TODOS os leitores de impressão digital perdem a precisão com a idade avançada.

Sons operacionais podem ser LIGADOS e DESLIGADOS. No

entanto, o sinal sonoro de alerta é emitido se o cofre for deixado DESTRAVADO por mais de 1 minuto.

Se o cofre estiver travado, com as barras de trava ressaltadas, o botão vermelho NÃO funciona. Você não pode apagar dados de impressão digital, programar o cofre ou fazer qualquer operação.

Lembre-se de programar a mesma impressão digital em múltiplas posições.

Lembre-se de registrar o novo código PIN para que o cofre não possa mais ser aberto com o PIN configurado de fábrica "1234".

Se o cofre for reconfigurado para o modo padrão de fábrica, qualquer impressão digital e código PIN padrão pode abrir o cofre.

Faça o teste com digitais e códigos PIN não registrados. Se o cofre abrir, ele ainda está no modo de configuração de fábrica. O Período de Espera trava o cofre por 2 minutos se forem inseridos múltiplos códigos PIN ou impressões digitais incorretos. O LCD mostra "HOLD-Err".

Teste as chaves e guarde-as em local seguro, NÃO dentro do cofre.

Quando a tela mostrar o símbolo de bateria vazia, troque a bateria. Todas as impressões digitais e PIN registrados serão salvos.

Importante: Não recomendado para a faixa etária de 55 em diante. Devido ao afinamento das impressões digitais, TODOS os leitores de impressão digital perdem a precisão com a idade avançada.

INSTALAÇÃO

Por onde começar?

1 - Destrave o cofre com a chave. A fechadura está localizada sob o logotipo. Remova usando chave Allen.

2 - Instale 4 pilhas AA no compartimento de pilhas.

Como reconfigurar o cofre para as configurações de fábrica?

1 - PRESSIONE e MANTENHA pressionado o botão vermelho por 10 segundos. "INIT" pisca na tela LCD, em seguida "OK". O cofre é reconfigurado para o padrão de fábrica. Todos os dados são apagados e você pode começar um novo registro quando a luz vermelha se acender.

Como registrar impressões digitais no leitor de impressão digital?

1 - Para registrar impressões digitais, PRESSIONE RAPIDAMENTE o botão vermelho. Assim que acender a luz vermelha, coloque a digital no Leitor de Impressão Digital de Vidro. A tela LCD mostrará "OK", o indicador de bateria e o indicador de contagem de dados "Id-01".

2 - Se o registro falhar, a tela LCD mostrará "Err". Registre a mesma digital novamente repetindo o passo 1.

3 - Repita o passo 1 com a mesma digital, mas mude a posição da digital no Leitor de Digital de Vidro - esquerda, direita, para cima, para baixo, para o lado.

Nota: Quanto mais vezes e quanto mais posições variadas você programar uma impressão digital, maior a probabilidade de abrir em uma emergência.

4 - Para registrar uma impressão digital completamente diferente, repita o passo 1.

Como REGISTRAR/alterar o código pin no teclado?

Nota: Comece com o PIN configurado de fábrica 1234 se o cofre for novo ou reconfigurado. Registre o novo código PIN usando 4-8 dígitos. Se quiser alterar um PIN já registrado, siga os mesmos passos começando com seu PIN registrado e alterando para o novo PIN. Teste ambos os códigos PIN. Somente o código PIN registrado deve abrir o cofre.