

Configuração básica

<p><b>Estabelecer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⚙️ Fabrica Redefinir</li> <li>📅 Definir data</li> <li>🔊 Tons de toque</li> <li>⏰ Desligamento automático</li> <li>📷 Detecção de movimento</li> <li>📷 Automático de fotos</li> <li>🗑️ Formato</li> <li>🌐 Linguagem</li> </ul>	<p><b>Definir data</b></p> <p>Definir data</p> <p>Cancelar</p> <p>MM / DD</p> <p>2014 / 10 / 14</p> <p>18 : 00 : 00</p>	<p><b>Definir data</b></p> <p>YY / MM / DD</p> <p>2014 / 10 / 14</p> <p>18 : 00 : 00</p>
<p><b>Estabelecer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>🔊 Tons de toque</li> <li>⏰ Desligamento automático</li> <li>📷 Detecção de movimento</li> </ul> <p><b>Tons de toque</b></p> <p>Configurações de toque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alto</li> <li>Baixo</li> <li>Fechar</li> </ul>	<p><b>Estabelecer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⏰ Desligamento automático</li> <li>📷 Detecção de movimento</li> </ul> <p><b>Desligamento automático</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10s</li> <li>15s</li> <li>20s</li> <li>Nunca</li> </ul>	<p><b>Estabelecer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⏰ Desligamento automático</li> <li>📷 Detecção de movimento</li> <li>📷 Automático de fotos</li> </ul> <p><b>Detecção de movimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Câmera</li> <li>5s Vídeo</li> <li>10s Vídeo</li> </ul>
<p><b>Estabelecer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>📷 Detecção de movimento</li> <li>📷 Automático de fotos</li> <li>🗑️ Formato</li> </ul> <p><b>Automático de fotos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>On Aberto</li> <li>Off Fechar</li> </ul>	<p><b>Estabelecer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>📷 Automático de fotos</li> <li>🗑️ Formato</li> <li>🌐 Linguagem</li> </ul> <p><b>Formato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Confirmar</li> <li>Cancelar</li> </ul>	<p><b>Estabelecer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>📷 Automático de fotos</li> <li>🗑️ Formato</li> <li>🌐 Linguagem</li> </ul> <p><b>Linguagem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>English</li> <li>Deutsch</li> <li>Espanol</li> <li>Francais</li> </ul>

Nota: para ativar a função, coloque na posição "on".

Atenção: a formatação excluirá as fotos do cartão de memória.

Visitante

a)

b)

Álbum

**TERMO DE GARANTIA**

A ASSA ABLOY Brasil Sistemas de Segurança, assegura ao comprador deste produto a garantia contra qualquer defeito de fabricação por um período de 1 (um) ano, a partir da data de emissão da nota fiscal.

Esta garantia será considerada sem efeito quando:

- Do decurso normal do prazo de validade;

- Forem verificados sinais de violação das características originais do produto ou montagem fora do padrão recomendado pelo fabricante;

- Em decorrência do mau uso do produto, ligação fora das especificações técnicas, acidentes mecânicos, fogo e danos causados por agentes da natureza.

**Nota:** nossos produtos encontram-se em constante desenvolvimento. No entanto, as ilustrações, dados, descrições e informações técnicas constantes neste manual, estão de acordo com a aprovação técnica quando de sua impressão.

A ASSA ABLOY Brasil Sistemas de Segurança Ltda., reserva-se ao direito de alterar qualquer modelo de seus produtos ou importações sem aviso prévio. Caso haja dúvidas quanto aos recursos de segurança aplicáveis em sua residência ou empresa, consulte uma autorizada da ASSA ABLOY Brasil.