

**INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E USO****INTRODUÇÃO:**

O Acionador BOTOEIRA da Amelco substitui integralmente acionadores NORMALMENTE ABERTOS com vantagens.


- ✓ Design moderno com tamanho reduzido;
- ✓ Instalação através de terminais de ligação;
- ✓ Funciona como botão auxiliar de acionamento;

**INSTALAÇÃO:**

Antes de iniciar a instalação leia atentamente este manual de instruções. Não Instale o produto com a REDE ELÉTRICA LIGADA. Antes de fazer as ligações no produto desligue a rede elétrica do local da instalação (evite acidentes). Abra o produto retirando o parafuso e a tampa frontal. Passe os fios de instalação pelos orifícios no fundo do produto. Fixe o produto com os parafusos fornecidos em local de fácil acesso, isento de umidade e calor excessivo, protegido da chuva e sol. Faça as ligações nos terminais |BOTÃO|. Use a bitola de fios conforme especificado no produto que irá liberar o sinal de acionamento.

**FUNCIONAMENTO:**

O funcionamento é muito simples, basta apertar o botão localizado na frente da BOTOEIRA, neste instante o circuito é fechado através da chave. Quando o utilizado como botão adicional o funcionamento é idêntico.



Danos causados por erros de instalação ou uso inadequado não são cobertos pela garantia.

**Amelco S.A. Indústria Eletrônica**  
Rua Monte Mor, 50 - Embu - SP - CEP 06835-900 CP 181 - CEP 06801-970  
PABX (11) 4785-1466 - FAX (11) 4781-1515 - CNPJ: 57.009.078/0001-94  
Rio de Janeiro - RJ - Tels: (21) 2224-6221 - (21) 2224-3100  
e-mail: sct@amelco.com.br Internet: www.amelco.com.br

Os produtos da AMELCO são objeto de tutela do direito de propriedade industrial. A cópia total ou parcial dos circuitos e técnicas é sujeita às penalidades previstas pela lei.