
	<h1>Tutorial Fechaduras eletromagnéticas M90</h1>		
	<b>Nº:</b>		<b>Data</b>
<b>Assunto:</b>	<b>Qual fechadura M90 escolher</b>		

## OBJETIVO DO PROJETO

Auxiliar os clientes na escolha de qual fechadura eletromagnética M90 utilizar de acordo com seu tipo de porta.



### Batente com Porta de Madeira - Abertura para fora

Para conjuntos de 180 kg


Fechadura eletroimã M90-180	90.01.03.005
-----------------------------	--------------

Para conjuntos de 280 kg

Fechadura eletroimã M90-280	90.01.03.006
-----------------------------	--------------

Para conjuntos de 500 kg

Fechadura eletroimã M90-500	90.01.03.007
-----------------------------	--------------



### Batente Porta de Vidro (Perfil U) - Abertura p/ Fora

Para conjuntos de 180 kg


Fechadura eletroimã M90-180	90.01.03.005
Suporte U-280	90.01.03.018

Para conjuntos de 280 kg

Fechadura eletroimã M90-280	90.01.03.006
Suporte U-280	90.01.03.018

Para conjuntos de 500kg


Fechadura eletroimã M90-500	90.01.03.007
Suporte U-500	90.01.03.019



### Batente com porta de Madeira Dupla - Abertura p/ fora

Para conjuntos de 180 kg


Fechadura eletroimã 90-180D	90.01.03.010
-----------------------------	--------------



### Batente com Porta de Vidro Dupla - Abertura p/ fora

Para conjuntos de 280 kg

Fechadura eletroimã 90-180D	90.01.03.010
Dois Suportes U-280	90.01.03.018



## Batente com Porta de Madeira - Abertura p/ dentro

Para conjuntos de 180 kg


Fechadura eletroimã M90-180	90.01.03.005
Suporte Z-180	90.01.03.014

Para conjuntos de 280 kg

Fechadura eletroimã M90-280	90.01.03.006
Suporte Z-280	90.01.03.015

Para conjuntos de 500 kg

Fechadura eletroimã M90-500	90.01.03.007
Suporte Z-500	90.01.03.016



## Batente com Porta de Vidro - Abertura p/ Dentro

Para conjuntos de 180 kg


Fechadura eletroimã M90-180	90.01.03.005
Suporte Z-180	90.01.03.014
Suporte U-280	90.01.03.018

Para conjuntos de 280 kg

Fechadura eletroimã M90-280	90.01.03.006
Suporte Z-280	90.01.03.015
Suporte U-280	90.01.03.018

Para conjuntos de 500 kg

Fechadura eletroimã M90-500	90.01.03.007
Suporte Z-500	90.01.03.016
Suporte U-280	90.01.03.018



## Vidro com Vidro - Abertura para Dentro

Para conjuntos de 180 kg


Fechadura eletroimã M90-180	90.01.03.005
Suporte Z-180	90.01.03.014
Suporte U-280	90.01.03.018

Para conjuntos de 280 kg

Fechadura eletroimã M90-280	90.01.03.006
Suporte Z-280	90.01.03.015
Suporte U-280	90.01.03.018

Para conjuntos de 500 kg


Fechadura eletroimã M90-500	90.01.03.007
Suporte Z-500	90.01.03.016
Suporte U-280	90.01.03.018



## Batente Porta de Madeira Dupla - Abertura p/ Dentro

Para conjuntos de 180 kg

Fechadura eletroimã 90-180D	90.01.03.010
Dois Suportes Z-180	90.01.03.014




AD




## Batente com Porta de Vidro Dupla - Abertura p/ Dentro

Para conjuntos de 180 kg

Fechadura eletroímã 90-180D	90.01.03.010
(2 X) Suporte U-280	90.01.03.018



AD



## Batente com Porta de Madeira - Abertura p/ Dentro

Para conjuntos de 180 kg


Fechadura eletroímã M90-180	90.01.03.005
Suporte U-280	90.01.03.018

Para conjuntos de 280 kg


Fechadura eletroímã M90-280	90.01.03.006
Suporte U-280	90.01.03.018

Para conjuntos de 500 kg

Fechadura eletroímã M90-500	90.01.03.007
Suporte U-500	90.01.03.019



AF



## Batente com Porta de Vidro - Abertura p/ Fora

Para conjuntos de 180 kg


Fechadura eletroímã M90-180	90.01.03.005
Suporte Z-180	90.01.03.014
Suporte U-280	90.01.03.018

Para conjuntos de 280 kg

Fechadura eletroímã M90-280	90.01.03.006
Suporte Z-280	90.01.03.015
Suporte U-280	90.01.03.018

Para conjuntos de 500 kg

Fechadura eletroímã M90-500	90.01.03.007
Suporte Z-500	90.01.03.016
Suporte U-280	90.01.03.018



## Batente e Porta - Montagem Especial

Para conjuntos de 180 kg

Fechadura eletroímã 90-180D	90.01.03.010
Dois Suportes U-280	90.01.03.018